



Přenosný UV sterilizátor

Malý velikostí, velký výkonem sterilizace

Účinek	Dvojitá sterilizace UVC a ozón
Rozměry	125 x 48,5 x 48,5 mm
Baterie	1000MA (volitelná) Vstupní napětí 5V
Typ nabíjení	USB

U&O multifunkční UV dezinfekční světlo

Pomáhá vyřešit řadu problémů s bakteriemi ve vaší chladničce

**Zdraví jako dárek je mnohem lepší, než jakýkoli jiný
Je to nová myšlenka, nebo snad přání**

Použití a výhody

Vhodný pro sterilizaci v malém prostoru, např. v chladničce, příborníku, skříni na boty či na šaty, v zavazadle, autě apod.

- ◆ Doba provozu 10 minut, po skončení sterilizace se automaticky vypne

Již jste dnes sterilizovali?



Profil výrobku

Pracuje na základě UV technologie. Stabilně produkuje UV světlo s vlnovou délkou 253,7 nm a 184,9 nm, přičemž první z nich je pro sterilizaci a druhá pro produkci ozónu pro další sterilizaci a deodorizaci. Účinnost sterilizace je až 99,9 %. Účinně brání množení mikroorganismů.



Vlastnosti výrobku

- ◆ Dvojitá dezinfekce UVC a ozón
- ◆ Dezinfekce v úhlu 360° bez hluchých míst
- ◆ Účinnost proti bakteriím 99,9 %
- ◆ Ozón odstraňuje zápach
- ◆ Nízká spotřeba energie
- ◆ Vhodný pro malé prostory (chladnička, příborník, botník, šatní skříň, zavazadla, automobil apod.)

Pokyny k bezpečnosti a údržbě

Bezpečnostní opatření:

1. Tento výrobek je vhodný pouze na dezinfekci osobních věcí v domácnosti. Nepoužívejte jej pro jiné účely.
2. Nedívejte se přímo do zdroje UV světla po delší dobu.
3. Děti by měly být pod dozorem svých rodičů.
4. Zařízení umístěte na dobře větraném místě a zabraňte jeho zasažení vodou.

Pokyny k údržbě:

1. S přístrojem zacházejte opatrně. Zabraňte poškození zdroje světla tvrdým předmětem.
2. Při poškození UV lampy E17 vyměňte.

KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o.
Božkovská 38
326 00 PLZEŇ - Slovany

www.SZO.cz +420 377 424 999